

ÉTALONNAGE DE LA SONDÉ pH

Il est impératif d'étalonner votre sonde pH de temps en temps (2 fois par saison)

Façon de procéder

IMPERATIF

Effectuez deux colorimètres précis à deux endroits de la piscine.

Vous trouvez une différence entre la lecture de votre colorimètre et ce que vous mentionne la régulation.

EXEMPLE

COLORIMETRE - pH 7.40 deux fois

EX 2012 - pH 7.17

Différence - 0.23

IL EST IMPORTANT DE RECALER VOTRE SONDÉ PH

Appuyez sur le chiffre **0** de votre clavier

L'écran indique maintenant : **“êtes-vous sûr ?”**

Appuyez sur la touche **VALID** de votre clavier pour certifier votre accord

Tapez maintenant le nouveau pH **740** (celui que vous indiquait votre colorimètre)

Vous venez de recalibrer votre sonde pH.

Votre EX 2012 indique maintenant - **7.40** sur l'indication du pH

ATTENTION : Vous ne pouvez recalibrer la sonde pH indéfiniment. Nous vous rappelons qu'il est prudent de changer les deux sondes tous les deux ans. Un courrier vous le rappellera.

SEULES LES PIÉCES D'ORIGINE OZONEX SONT AUTORISÉES PAR NOS SERVICES